

SYSTÈME D'ALARME

	<u>Lumière verte allumée</u> Le système d'alarme est désarmé La porte est déverrouillée Vous n'avez pas à présenter de carte pour passer
	<u>Lumière rouge allumée</u> Le système d'alarme est désarmé La porte est verrouillée Vous devez passer votre carte pour débarrer la porte momentanément Pour armer le système d'alarme, vous devez fermer la porte, passez votre carte et appuyez sur l'étoile.
	<u>Lumières rouge et verte clignotantes</u> Le système d'alarme est armé et la porte est verrouillée. Vous devez passer votre carte pour débarrer la porte momentanément et désarmer le système d'alarme. Pour réarmer le système d'alarme, vous devez fermer la porte, passez votre carte et appuyer sur l'étoile. La porte de réception de la mairie au RDC et la porte de réception des travaux publics au sous-sol sont toutes les deux verrouillées selon un horaire de jour. Par contre, pour que l'horaire s'applique, il faut passer une carte valide devant les lecteurs en-dedans des heures de déverrouillage.

MODE D'EMPLOI POUR LA CLÉ MAGNÉTIQUE

Ouverture :

- ❖ Laisser barrer derrière soi : passer la clé 1 fois devant le lecteur
- ❖ Laisser ouvert derrière soi : Tenir la porte ouverte et en même temps passer la clé 2 fois devant le lecteur

Fermeture (sans mettre le système d'alarme) :

- ❖ Passer la clé 3 fois devant le lecteur

Fermeture en mettant le système d'alarme :

- ❖ Passer la clé 3 fois devant le lecteur
- ❖ Repasser la clé 1 fois devant le lecteur
- ❖ Appuyer sur la touche étoile (*)

En cas de problème avec votre clé magnétique (pour les employés seulement) :

François-Olivier Beaulieu : 418 849-7141, poste 251