



## Fonctions d'appel de base

### Passer un appel Utiliser le combiné :

1. Décrocher le combiné.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche de fonction Envoyer.

#### Utiliser le haut-parleur :

1. Le combiné étant raccroché, appuyez sur .
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche de fonction Envoyer.

#### Utiliser le casque :

1. Le casque étant branché, appuyez sur  pour activer le mode casque.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche de fonction Envoyer.

Pendant un appel, vous pouvez basculer entre les modes casques, haut-parleur main-libre et combiné

### Répondre à un appel

#### Utiliser le combiné :

Décrocher le combiné.

#### Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur .

#### Utiliser le casque :

Appuyez sur .

Remarque : Vous pouvez ignorer un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction Rejeter.

### Terminer un appel Utiliser le combiné :

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche de fonction FinAppel.

#### Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur  ou sur la touche de fonction FinAppel.

#### Utiliser le casque :

Appuyez sur la touche de fonction FinAppel.

#### Recomposer

Appuyez sur  pour accéder à la liste **Appels Placés**, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner l'entrée souhaitée puis appuyez sur  ou sur la touche **Envoyer**.

Appuyez sur  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour appeler le dernier numéro composé.

### Mettre un appel en sourdine et rétablir le son

Appuyez sur  pour couper le son du microphone pendant un appel.

Appuyez sur  à nouveau pour activer le son de l'appel.

### Mise en attente et reprise d'un appel

Appuyez sur la touche de fonction Hold pendant un appel actif.

Pour reprendre l'appel, suivez l'une de ces actions :

S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur la touche de fonction **Reprendre**.

S'il y a plusieurs appels en attente, appuyez sur  ou  pour sélectionner l'appel souhaité, puis appuyez sur la touche de fonction **Reprendre**.

#### Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel d'une des façons suivantes :

##### Transfert sans préavis

1. Appuyez sur la touche de fonction **Transf.** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel.
3. Appuyez sur la touche de fonction **TransfB**.

##### Transfert supervisé

1. Appuyez sur la touche de fonction **Transf.** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel puis appuyez sur  .
3. Appuyez sur la touche de fonction **Transf.** lorsque le second interlocuteur répond.

##### Conférence téléphonique

1. Appuyez sur la touche de fonction **Conf** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro du second interlocuteur, puis appuyez sur la touche de fonction **Envoyer**.
3. Appuyez encore une fois sur la touche de fonction **Conf** lorsque le second interlocuteur répond. Tous les interlocuteurs sont maintenant connectés à la conférence.
4. Appuyez sur la touche **Cancel** pour déconnecter tous les interlocuteurs.

Remarque : Vous pouvez diviser la conférence en deux appels individuels en appuyant sur la touche de fonction **Split**.